



МАРТ

E-MART  
ВАШ ПОСТАВЩИК  
HIKVISION

<https://emart.su/brands/hikvision/>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Федеральный     | 8 800 511-77-41 |
| Санкт-петербург | 8 812 426-99-66 |
| Москва          | 8 495 137-99-67 |
| Краснодар       | 8 861 205-62-66 |

[www.emart.su](http://www.emart.su)

[mail@emart.su](mailto:mail@emart.su)

## Считыватель DS-K1108A

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Считыватель DS-K1108A является считывателем карт.



- Оснащен 32-битным высокоскоростным процессором
- Поддержка протокола RS-485 и Wiegand (W26/W34), протокола OSDP
- Поддержка чтения EM-карт (частота: 125 кГц) (DS-K1108AE/DS-K1108AEK)
- Поддержка чтения Mifare-карт (частота: 13.56 МГц).  
Соответствует требованиям стандарта ISO 14443-A (DS-K1108AM/DS-K1108AMK)
- Поддержка чтения Desfire-карт (DS-K1108AD/DS-K1108ADK)
- Детектор саботажа
- Встроенный бипер для индикации состояния
- Онлайн обновление
- Точное отображение данных и времени обеспечивается встроенными электронными часами и функцией сторожевого таймера, которые обеспечивают стандартную работу терминала



## ▪ Спецификации

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Система</b>             |  |
| Процессор                  | 32-битн.   |
| <b>Аудио</b>               |  |
| Аудиотревога               | Тональный генератор (бипер)  |
| <b>Сеть</b>                |  |
| Протокол связи             | RS-485/Wiegand (настройка DIP-переключателем)  |
| <b>Аутентификация</b>      |  |
| Дальность считывания карты | ≤ 50 мм (1.97")  |
| Стандарт радиочастот       | ISO 14443-A  |
| <b>Функции</b>             |  |
| Настройка ID               | При помощи DIP-переключателя   |
| <b>Другое</b>              |  |
| Клавиатура                 | Модели DS-K1108AE/DS-K1108AM/DS-K1108AD: клавиатура отсутствует<br>Модели DS-K1108AEK/DS-K1108AMK/DS-K1108ADK: с клавиатурой |
| Индикатор                  | Индикатор питания, светодиодный индикатор состояния  |
| Питание                    | DC 12 В, 2 Вт  |
| Рабочая температура        | От -20 до +65 °С   |
| Рабочая влажность          | От 10 до 90 % (без конденсата)   |
| Размеры                    | 123 × 88 × 21 мм (4.84 × 3.46 × 0.83")   |
| Уровень защиты             | IP65   |
| Установка                  | Кронштейн для установки на стену   |
| Сертификаты                | FCC, CE  |

## ▪ Доступные модели

DS-K1108AE, DS-K1108AEK, DS-K1108AM, DS-K1108AMK, DS-K1108AD, DS-K1108ADK

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).  
Рабочий диапазон температур: от минус 20 до плюс 65 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 65 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**